

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

**Børnehaven Mejsevej
Mejsevej 1A 9600 Aars.**

VARSLING:

Personen, der opdager brand, varsler de nærmeste ved at råbe "**Det brænder!**"
Vi kan også opdage brand ved, at det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) starter varslings sirenen, dog er den ikke tilkoblet direkte til **FALCK**.

ALARMERING: **1-1-2**

Oplys følgende til **ALARMCENTRALEN**

- Hvor det brænder (se det hvide felt øverst på siden)
- Hvad der brænder
- Om der er tilskadekomne mennesker

EVAKUERING:

- **Den der opdager branden, ejer branden. "Fjern truslen fra børnene"**
- Ved brandvarsling skal alle straks forlade Børnehaven og samles ved **BØRNEHAVENS FLAGSTANG**.
- Kontroller at alle er kommet ud.
- Bekæmp ilden, luk vinduer og døre når lokalet forlades
- Kan lokalet **ikke forlades, lukkes døre, og man giver sig tilkende ved vinduet.**
- Hjælp tilskadekomne og yd førstehjælp.

SLUKNING:

- Begynd slukning af branden med **Børnehavens Brandslukningsmateriale, Brandslange, Brandtæppe eller Pulverslukker**
- Er dette ikke muligt lukkes døre og vinduer til det brændende område, men lås ikke døre.

MODTAGELSE:

Én person modtager redningsberedskabet, anviser brandstedets beliggenhed og orienterer om eventuelt savnede personer eller tilskadekomne.



